

Kurzanleitungen für den Ausdruck/Anzeige der Zählerstände von Canon Faxsystemen



Modell	L100 / L120	L200 / L240 L280 / L290	L220 / L295	L250 MultiPASS L60
System-Dump-Liste	STATUS ▽ ▽ 'Zählerstand?' OK ▽ 'Druckseitenzahl' (Wert ablesen) OK	DATENEINGABE # PROTOKOLL ▽ ▽ ,3.SYSTEM DUMP' ABSPEICHERN	Funktion, DATENEINGABE # Funktion PROTOKOLL ▽ ▽ ,3.SYSTEM DUMP' OK	FUNKTION > # BERICHT [2]

Modell	L260i	L300 / L90	L350 / L360	L380 / L380S / L390
System-Dump-Liste	FUNKTION > # BERICHT [3]	FUNKTION DATENEINGABE # BERICHT [2]	DATENEINGABE # PROTOKOLL ▽ ▽ ,3.SYSTEM DUMP' ABSPEICHERN	Menü # PROTOKOLL ▽ ▽ ,3.SYSTEM DUMP' OK

Modell	L400	L800 / L900	L1000	GP 160F
System-Dump-Liste	,REGISTR./EINSTELL. # ,SERVICE MODE #1 SSSW FUNKTION PROTOKOLL ,SERVICE REPORT 1.SERVICE& SYSTEM >> (++) ,3.SYSTEM DUMP OK	DATENEINGABE # PROTOKOLL ▽ ▽ ,3.SYSTEM DUMP' ABSPEICHERN	DATENEINGABE # BERICHT ▽ ▽ ,3.SYSTEM DUMP' ABSPEICHERN	DATENEINGABE # PROTOKOLL ▽ ▽ ,03.SYSTEM DUMP' ABSPEICHERN

Modell	L2000 /iP (eigener SW-Zähler (wie imageRunner); per '[123]-Taste' abrufbar)	L3000 die L3000 hat keine Counter-Platine!	L3000iP (eigener SW-Zähler; Counter-Platine (wie imageRunner); per '[123]-Taste' abrufbar)
System-Dump-Liste	DATENEINGABE ,REGISTR./EINSTELL. # ,SERVICE MODE,#1 SSSW BERICHT ,SERVICE REPORT ▽ ▽ 3. SYSTEM DUMP OK ,AUSDRUCK	2 8 6x < bis (#REPORT) OK 1x > bis (#REPORT OUTPUT) OK 1x > bis (System Dump List) OK	2 8 6x < bis (#REPORT) OK 1x > bis (#REPORT OUTPUT) OK 1x > bis (System Dump List) OK

Modell	Smartbase PC1210 / PC1230 / PC1270	B115 / B120 / B140	B210C/B215C/B230C MP-C70/C75/C80 B160 / B180C	B820 / B840
System-Dump-Liste	,Zus. Funktionen, # ,SERVICE MODE 6x ' ' ,#10 REPORT OK ,SERVICE REPORT 2x '+' ,3.SYSTEM DUMP OK	FUNKTION , Dateneingabe # , #1 SSSW BERICHT ,[1]...[4] 3 AUSDRUCK	FUNKTION DATENEINGABE # BERICHT ▽ ▽ ,SYSTEM DUMP' ABSPEICHERN	Funktion DATENEINGABE # BERICHT [1]...[4] 3 AUSDRUCK

