

Zählerstandsabfrage Canon LBP3360/3370/3460

Ausgabe über Konfigurationsseite

Überprüfen der Druckfunktionen durch Drucken einer Konfigurationsseite

Vor der erstmaligen Verwendung des Druckers sollten Sie die Druckfunktionen überprüfen, indem Sie eine Konfigurationsseite drucken. Hierbei werden Druckerinformationen wie z. B. eine Liste der Einstellungswerte und die Anzahl der insgesamt gedruckten Seiten gedruckt.

 **HINWEIS**

- Der Konfigurationsseitendruck ist für das Papierformat A4 optimiert. Legen Sie ein Blatt Papier im A4-Format in die Papierkassette oder in den manuellen Einzugschacht ein.
- Die Einstellungen, die Sie über das Bedienfeldmenü des Druckers festlegen, sind auf der Konfigurationsseite angegeben. Wenn beispielsweise die automatische Funktion für den doppelseitigen Druck aktiviert ist, wird die zweiseitige Konfigurationsseite auf beiden Seiten des Papiers gedruckt. Unabhängig von der angegebenen Kopienanzahl wird jedoch stets ein Blatt bedruckt.

Drucken der Konfigurationsseite

Die Konfigurationsseite kann mit der folgenden Vorgehensweise gedruckt werden.


- 1 Drücken Sie den Netzschalter „I“, um den Drucker einzuschalten.**



- 2 Stellen Sie sicher, dass der Drucker online ist.**

Falls der Drucker nicht online ist, drücken Sie auf die Taste [Online] .



- 3 Drücken Sie die Taste [Dnstpr.] .**

Dienstprogr. Menü

KONFIG. SEITE →

In der Anzeige wird KONFIG. SEITE angezeigt.



- 4 Drücken Sie auf [OK].**

KONFIG. SEITE →

AUSFÜHRVORGANG (Ca. 1 Sek.)

KONFIG. SEITE →

Die Konfigurationsseite wird gedruckt.

Der aktuelle Zählerstand wird in der rechten unteren Ecke der Konfigurationsseite, hier rot markiert, angezeigt.

Inhalt der gedruckten Konfigurationsseite

Auf der Konfigurationsseite werden ähnliche Informationen wie in der folgenden Abbildung gedruckt. Mithilfe des Konfigurationsseitendrucks können Sie bestimmte Informationen wie z. B. die Einstellungswerte, die im Menü für die Druckerfunktionen festgelegt sind, die Versionen der auf dem Drucker installierten Software und Hardware sowie die Anzahl der gesamt gedruckten Seiten überprüfen. Sie finden die Anzahl der gesamt gedruckten Seiten unter "Seitenzähler" in der unteren rechten Ecke der gedruckten Konfigurationsseite.

WICHTIG

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine gedruckte Konfigurationsseite. Der Inhalt kann von der Konfigurationsseite, die von Ihrem Drucker gedruckt wird, teilweise abweichen.

